

## Handleiding afstandsbediening Dru – Mertik GV60



Deze techniek biedt een aantal standaard functies op de afstandsbediening. De meest voorkomende hebben we in deze handleiding uitgelegd.

### **Ontsteking:**

Voor het ontsteken van de gashaard drukt u tegelijkertijd kort op de "OFF"-knop en de knop om het vuur te verhogen:



De techniek zal starten en u hoort een piep. Als de beveiligingen zijn gecontroleerd, gaat de gasklep voor de waakvlam open en hoort u de ontsteking starten.

Na een aantal seconden is het thermokoppel opgewarmd en zal de haard doorstarten naar de hoogste stand.

### **Vuurhoogte:**

Met de 2 rechterknoppen zijn de vlammen hoger of lager in te stellen, naar gelang uw keuze voor meer of minder warmte en sfeer.

Door 2x kort te drukken op de knoppen, gaat de gaskraan naar de hoogste of de laagste stand.

Wanneer de knop voor de lage stand ingedrukt wordt tot de motor niet meer hoorbaar is, is de gasklep van de hoofdbrander gesloten en gaat het vuur uit, behalve die van de waakvlam.

### **Uitzetten van de kachel:**

Door op de "OFF"-knop te drukken, gaan alle gaskleppen dicht en gaat ook de waakvlam uit.

**Als de haard 5 dagen niet gebruikt wordt, zal de waakvlam uitgaan. Daarna moet u eerst op de rode "off-knop" drukken. Na ongeveer 10 seconden kunt u de haard opnieuw opstarten.**

Voor de functies van de setknop verwijzen wij u door naar de uitgebreide handleiding, die op [www.bouwmansvuurtotaal.nl/downloads](http://www.bouwmansvuurtotaal.nl/downloads) te vinden is.